

SPILO

Uputstvo za upotrebu

Za rad ovog uređaja neophodno je obezbediti napon 220V / 50Hz. Struju do uređaja dovesti kvalitetnim produžnim kablom odgovarajuće kvadature.

Sijalica se tokom vremena postepeno troši. Kada primetite da sijalica otežano pali i da joj je potrebno neko vreme da upali, onda je to znak da je potrebna njena zamena. Da bi ste zamenili sijalicu potrebno je da skinete poklopac uređaja. PRE NEGO ŠTO TO URADITE OBAVEZNO IZVUCITE STRUJNI KABAL. U ovaj uređaj ugrađujemo štapne sijalice HMI1200. Potrebno je naglasiti da ove vrste sijalica ne trpe diranje njihovih staklenih površina golim rukama jer prirodna masnoća sa ruku prelazi na staklo i usled delovanja visoke temperature takvo staklo potamni i ubrzano propada. Sijalicu omotajte čistom i suvom krpom i tako je zamenite. Ukoliko vam se desi da ipak dodirnete sijalicu onda je celu prebrišite krpom natopljenom medicinskim alkoholom. Mnogi proizvođači isporučuju uz svoje sijalice i upakovani maramicu natopljenu alkoholom koja služi upravo za ovu namenu.

Brzinu rotacije svetlosnog zraka regulišemo pomoću dugmeta na zadnjoj strani uređaja. Nagib uređaja podešavamo otpuštanjem levog i desnog zatezača na postolju uređaja, zatim se podesi željeni nagib pa se zatezači Ponovo zategnu.

Porebno je napomenuti da je jačina svetlosti koja izlazi iz uređaja opasna za oči pa se preporučuje izbegavanje direktnog gledanja iz neposredne blizine.